



Crystal Lux драйвер 48V 300W



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ К ШИНОПРОВОДУ

Для встраиваемого источника питания нужно заранее предусмотреть доступное для эксплуатации место - лючок или распределительный щит.

1. Подключите ввод питания шинпровода к источнику питания. Подача питания осуществляется на дальние от внешнего края 2 токоведущие жилы. На вводе питания это красный и черный провода. Полярность подключения значения не имеет.

2. Подключите источник питания к сети 220В ~50Гц согласно маркировке винтовых зажимов (G – заземление, L – фаза, N - нейтраль)

3. Ввод питания установите в шинпровод. Ввод питания можно устанавливать в любом месте шинпровода. Не превышайте максимальную длину шинпровода в 20 метров от ввода питания

4. Драйвер должен иметь запас по мощности 15-20% от суммарной мощности питаемых светильников.