



## ОБОЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ




- |               |  |
|---------------|--|
| <b>A</b>      | Включить и выключить частичные / все шары              |
| <b>B</b>      | Включить и выключить частичные / все прожекторы        |
| <b>SLEEP</b>  | Отключение люстры через 10 секунд                      |
| <b>ON/OFF</b> | Включить и выключить частичные / все прожекторы и шары |



1. Закрепить планку к стене
2. Подключение через клемму
3. Зафиксировать арматуру
4. Установить плафон

## Габаритные размеры



Product coding: CLT 047C6 L1000 BL-GO